

Easy to replace.

1. Disconnect old solenoid wire from existing connection.
2. Unscrew solenoid from valve, replace with new solenoid.
3. Reattach wiring.

Fácil de cambiar.

1. Desconecte el cable del solenoide anterior de la conexión existente.
2. Desenrosque el solenoide de la válvula y cámbielo por uno nuevo.
3. Vuelva a conectar el cable.

